


FICHE RÉSUMÉ

DÉCOUVERTE DE LA TABLETTE

Repérer les boutons :



Démarrer / éteindre la tablette :

1 Allumer la tablette



Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de votre tablette.
Un appui long est nécessaire (au moins 5 secondes).



Il faut attendre quelques instants pendant le démarrage de la tablette, puis l'écran d'accueil apparaît.

2 Mettre en veille



Sur Android, faites un appui court sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre en veille la tablette.



Sur iOS, faites un appui court sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre en veille la tablette.

3 Sortir du mode « veille »



Sur Android, faites un appui court sur le bouton Marche/Arrêt ou sur le bouton principal pour sortir du mode « veille ».




Sur iOS, appuyez d'abord une fois sur le bouton Marche/Arrêt ou sur le bouton principal.

Appuyez une deuxième fois sur le bouton principal pour sortir du mode « veille ».

4 Éteindre la tablette

 **android**

 Sur Android, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à l'apparition de ces boutons sur l'écran :



 Appuyez sur le bouton « Éteindre » pour éteindre la tablette.

 Si vous ne souhaitez plus éteindre la tablette, touchez le bouton Retour situé au bas de la tablette.



 **iOS**

 Sur iOS, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à l'apparition de ce bouton en haut de l'écran :



 Faites glisser le bouton vers la droite pour éteindre la tablette.

 Si vous ne souhaitez plus éteindre la tablette, touchez le bouton « Annuler » situé en bas de l'écran.




Découvrir l'interface de la tablette :

1 Découvrir l'écran d'accueil

-  Observez la tablette. On appelle cette interface l'écran d'accueil. Il y a différents éléments : la date, l'heure, les icônes...
-  Les icônes sont des petits symboles graphiques, elles permettent d'accéder aux activités fournies par la tablette.

2 Balayer l'écran

-  Glissez le doigt sur l'écran. On appelle ce geste « balayer ».
-  Balayer l'écran permet de se déplacer entre les bureaux de la tablette, de faire apparaître des éléments, etc.



3 Ouvrir une application

-  Touchez une icône pour ouvrir une application (l'icône de votre choix).
-  Pour commencer une activité avec la tablette, il faut ouvrir une application. On appelle « applications », ou « applis », les programmes informatiques qui permettent d'accéder aux différents services de la tablette.



4

Revenir à l'écran d'accueil



5



Visualiser toutes les applications ouvertes



Les gestes tactiles :



1

Toucher



2


Maintenir appuyé et faire glisser



3 Balayer ou faire défiler



Appuyez un doigt sur la carte et glissez-le rapidement pour entraîner la carte, relâchez la pression pour laisser défiler la carte dans la direction impulsée.




4 Écarter pour agrandir ou zoomer




Posez le pouce et l'index sur l'écran, serrés autour de la zone que vous voulez agrandir, puis écartez-les, toujours en glissant sur la surface de l'écran.

Répétez ce geste pour agrandir davantage.



5 Pincer pour rétrécir ou zoomer en arrière




Accéder aux réglages de bases :



Sur Android, on appelle l'accès rapide aux réglages élémentaires « volet des raccourcis ».




Balayer une fois le haut de l'écran depuis le contour de la tablette vers le bas.



Un rectangle descend du haut de l'écran, il vous donne déjà accès à certains réglages.



Balayer une deuxième fois vers le bas pour faire descendre le volet des raccourcis complet.




Accéder aux réglages de bases :

Apple iOS


 Sur iOS, on appelle l'accès rapide aux réglages élémentaires « centre de contrôle ».

 Balayez une fois depuis le coin en haut à droite de l'écran vers le milieu de la tablette.



Apple iOS

 Le centre de contrôle apparaît en haut à droite de l'écran, donnant accès aux principaux réglages.



2

Ajuster la luminosité

android

 Sur Android, balayez deux fois pour faire descendre le volet des raccourcis complet.

Ajustez la luminosité en déplaçant le point bleu avec votre doigt.



Apple iOS

 Sur iOS, faites descendre le centre de contrôle.

Ajustez la luminosité en glissant le doigt sur la barre symbolisant le niveau de luminosité.



3

Activer ou verrouiller la rotation automatique

android

 Sur Android, balayez une fois pour faire descendre la première partie du volet des raccourcis.

Activez ou verrouillez la rotation automatique en appuyant sur le symbole ci-dessous.

 = rotation automatique activée

 = rotation automatique verrouillée

Apple iOS

 Sur iOS, faites descendre le centre de contrôle.

Activez ou verrouillez la rotation automatique en appuyant sur le symbole ci-dessous.

 = rotation automatique activée

 = rotation automatique verrouillée

4

Connecter ou déconnecter le Wi-Fi

android

Sur Android, balayez une fois pour faire descendre la première partie du volet des raccourcis.

Connectez ou déconnectez le Wi-Fi en appuyant sur le symbole du Wi-Fi.



= le Wi-Fi est déjà connecté



= le Wi-Fi est déconnecté

android

Pour se connecter à un nouveau réseau : appuyez sur le symbole du Wi-Fi jusqu'à l'apparition d'une nouvelle fenêtre. Dans cette fenêtre se trouvent les paramètres détaillés de connexion Wi-Fi.



Sélectionnez le réseau dans la liste en appuyant dessus puis entrez la clé de connexion (suite de chiffres et/ou de lettres) ou le mot de passe.

iOS

Sur iOS, faites descendre le centre de contrôle.

Connectez ou déconnectez le Wi-Fi en appuyant sur le symbole du Wi-Fi.



= le Wi-Fi est déjà connecté



= le Wi-Fi est déconnecté

iOS

Pour se connecter à un nouveau réseau : appuyez sur le symbole du Wi-Fi jusqu'à l'apparition d'une nouvelle fenêtre. Dans cette fenêtre se trouvent les paramètres détaillés de connexion Wi-Fi.

Réglages

Recherche

Wi-Fi



Sélectionnez le réseau dans la liste en appuyant dessus puis entrez la clé de connexion (suite de chiffres et/ou de lettres) ou le mot de passe.

5

Ajuster le volume sonore

android

Sur Android, appuyez sur un des boutons physiques de réglage du volume.

Un volet apparaît en haut de l'écran. Il vous indique quelle source sonore vous êtes en train d'ajuster.



Appuyez sur la flèche pour faire apparaître le volet complet de réglage du volume sonore.



iOS

Sur iOS, appuyez sur un des boutons physiques de réglage du volume.

Ou faites descendre le centre de contrôle.

Ajustez le volume sonore en glissant votre doigt sur la barre symbolisant le niveau sonore.

